



使用について



テニスボールを打つこと以外に、使用しないでください。

コート面やネット、ポストなどにたたきつけると、破損や事故の原因となります。
コート面にこすりつけると、摩耗したり傷がつき、破損の原因となります。



万一、ラケットが破損した場合は、破損部に触れないでください。

破損部分は鋭利なため、直接触れるとケガの原因となります。



ラケットは通電性がありますので、雷発生時は即時プレーを中止してください。



改造されたラケットで破損や事故が発生した場合、その責任は負えません。



用途に合ったラケットを選び、専用ボールをご使用ください。

ラケットには硬式用とソフト用がありますので、
それぞれ専用のテニスボールをご使用ください。



ラケットを使用する前に、各部に異常がないことを確認してください。

ラケット本体にヒビ、割れのあるものは使用しないでください。
ストリングが切れているものは使用しないでください。
グリップ部分にガタ、ゆるみ、剥がれがあるものは使用しないでください。
すり減ったグリップレザーは、すべりやすくケガの原因になることがありますので、
早めに取り換えてください。



ストリングは推奨張力の範囲内に張り上げてください。

ラケットカバーに使用している生地、プリント、刺繍などは、
雨・汗・摩耗等の影響で、衣服に色落ち、色移りすることが
ありますので、ご注意ください。



長年ご使用いただいたり、また短い期間内でも使用時間が多くなると、
使用に伴う強度の低下により、性能が変化したり破損したりする場合があります。

お手入れについて



シンナー、ベンジン等の溶剤による拭き取りは、
絶対に行わないでください。

塗装面の劣化、変色の原因となることがあります。



本体各部の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。



ストリングの張り替え、グリップレザーの交換、その他の修理に関しては、
お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

保管について



車中・車のトランクなど、高温多湿の場所に保管しないでください。

ストリング切れ、ラケットの変形や破損、変色の原因となります。
また、ラケットの性能低下につながることもあります。